



ESCOJA SU COMBINACIÓN

La combinación predeterminada del candado es 0-0-0-0, aunque los rodillos pueden estar en otra posición.




Paso 1:
Gire los rodillos y alinee los números para colocarlos en la combinación predeterminada 0-0-0-0. Guíese por las flechas del canto.




Paso 2:
Tire del arco del candado hacia arriba.



Paso 3:
Gire el arco 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj.




Paso 4:
Presione el arco hacia abajo, sujételo con firmeza y gire los rodillos hasta fijar la combinación deseada. No suelte el arco hasta que haya fijado la combinación.




Paso 5:
Deje de presionar el arco y devuélvalo a la posición original. Su nueva combinación está lista para su uso. Guarde su combinación en un sitio seguro y que le sea fácil de recordar por si la necesita en el futuro.

CÓMO RECUPERAR SU COMBINACIÓN


Si olvida la combinación de su candado, use la llave de emergencia para abrirlo y descodificar la clave.



Paso 1:
Use la llave de emergencia.




Paso 2:
Gire la llave 90° en sentido de las agujas del reloj para abrir el candado y soltar el arco.



Paso 3:
Gire los rodillos hasta que paren. (Siga este proceso con cada rodillo).



Paso 4:
Ya ha conseguido recuperar la combinación perdida.




Paso 5:
Después de recuperar la combinación, recuerde cerrar el candado y sacar la llave. El candado podrá ser usado de nuevo.


Note: La llave de emergencia debe usarse sólo en caso de necesidad.

SETTING YOUR OWN COMBINATION

Your new resettable combination padlock is preset to open at 0-0-0-0, even though dials may be positioned at other numbers.



Step 1:
Turn the dials and align the numbers to preset combination 0-0-0-0 so they are clearly visible inside the 'windows'.




Step 2:
Pull out the shackle.



Step 3:
Turn the shackle counterclockwise 90°.




Step 4:
Press the shackle down all the way, hold it firmly and turn the dials to your own desired combination. Do not let go of the shackle before completely setting the desired combination.




Step 5:
Release the shackle and return it back to the original position. Your new personal combination is now ready to use. Keep your combination in a safe and accessible place for future reference.

HOW TO CHECK THE MISSING COMBINATION

When forget the number, you can use the emergency key to open the lock and decode the number.



Step 1:
Use the emergency key.




Step 2:
Turn the key 90 degree clockwise to open the lock and release shackle.



Step 3:
Rotate the dials, till it stop.(do this proce.ss for all dials)



Step 4:
Then you got the previous setting combination.




Step 5:
After you found the opening combination. Please remember to close the cab then take out the key. The lock can be used again.


Note: Use the key only for an emergency access.

CHOISIR VOTRE PROPRE COMBINAISON

Votre nouveau cadenas de combinaison est pré-réglé pour s'ouvrir à 0-0-0-0, même si les cadrans sont positionnés sur d'autres numéros..




Étape 1.
Tourner les cadrans
et les aligner sur
0-0-0-0.




Étape 2:
Lever l'anse du
cadenas.



Étape 3.
Tourner l'anse dans le
sens antihoraire de
90°.




Étape 4.
Enfoncer complètement
l'anse, la maintenir
fermement et tourner les
cadrans pour choisir votre
propre combinaison. Ne pas
relâcher l'anse avant d'avoir
défini complètement votre
nouvelle combinaison.




Étape 5.
Relâcher l'anse et la faire revenir à la position d'origine. Votre
cadenas est maintenant prêt à l'emploi.
Conserver votre combinaison dans un endroit sûr et accessible
pour consultation ultérieure.

COMMENT VÉRIFIER LA COMBINAISON


Quand vous oubliez la combinaison du cadenas, vous pouvez utiliser la clé d'urgence pour l'ouvrir et pour retrouver votre combinaison.



Étape 1:
Utiliser la clé
maitresse.




Étape 2.
Tourner la clé de 90°
vers la droite pour
ouvrir la serrure et
libérer l'anse du
cadenas.



Étape 3.
Tourner les cadrans
jusqu'à ce qu'ils
arrêtent. (procédure
valable quelque soit
le cadenas).



Étape 4.
Vous aurez retrouvé
la combinaison
précédente.



Étape 5.
Après avoir trouvé la combinaison d'ouverture n'oubliez pas de
refermer le cadenas. Le cadenas peut être utilisé à nouveau.

Remarque: N' utiliser la clé maitresse uniquement dans les cas de secours.